

# DÉSACTIVER LE WIFI SUR VOTRE MODEM

Connectez un modem sur le PC.

Tapez l'adresse suivante dans votre navigateur web (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox...) : <http://192.168.0.1>.

Une fenêtre apparaît. Remplissez le champ « **Mot de passe** » avec la valeur « **admin** », mais laissez le champ « **Nom d'utilisateur** » vide.

Cliquez sur « **Wireless** », puis dans le menu de gauche sur « **Radio** ».

Vérifiez que la paramètre « **Interface** » soit « **Enable** » si vous souhaitez avoir le Wifi activé, ou « **Disabled** » si vous souhaitez le désactiver.

Terminez en cliquant sur le bouton « **Apply** ».

**Notre hotline est à votre disposition du lundi au samedi de 8h à 21h au  
09 73 01 02 03.**

(Prix d'un appel local depuis un poste fixe ou mobile, inclus dans le forfait illimité et les forfaits mobiles pour un client abonné à la Téléphonie de Vialis. En dehors de ces horaires, répondeur relevé par l'astreinte Vialis).